本体



三菱(クリーンコンパック)換気扇

20cm・25cm・30cm が異なりますので、予めで、 用の形名をご確認ください。

形名によって据付・取扱方法 が異なりますので、予めで使

形名表示位置

	形 名	用途	シャッター方式	運転方式	電気工事
	EX-20LH ₆ EX-25LH ₆	台所 居間 事務所	連動式	引きひも	
7	EX-20SH6 EX-25SH6 EX-30SH6	居間 事務所	風圧式	埋込スイッチ	AC 100V コンセント
スタンダー	EX-20EH6 EX-25EH6 EX-30EH6	台所居間	電気式	生込入1ップ	
ードタイプ	EX-25FH6 EX-30FH6	事務所		引きひも 速調付	
	EX-20RH6 EX-25RH6 EX-30RH6	居間 事務所	連動式	引きひも 給排式	
	EX-20KJ6-BL	台所		引きひも 速調付	
	EX-20LP ₆ EX-25LP ₆	台所 居間		引きひも	

据付·取扱説明書

据付け終了後、正しい据付けができたかを確認して ください。 (「5.据付後の確認」参照) なお、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様

お読みになった後は、お使いに なる方がいつでも見られるとこ ろに保管してください。

お客様で自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

正しく安全に据付けてお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。 なお「安全のために必ず守ること」は据付作業上、および使用上大切なことですので 必ず事前にご確認ください。

- ■新規据付時、壁穴工事はお買上げの販売店または専門の工事店様が実施してください。
- ■電気工事は電気工事十の方が実施してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

優良住宅部品(BL)について…(EX-20KJ6-BLのみ)

- ●当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に瑕疵が生じ、施工者が無償修理や損害 賠償を行った場合、BLマークの証紙の貼付(又は刻印等)がされている住宅部品につ いては、一般財団法人ベターリビングのBL保険制度により、保険金が支給されます。
- BL保険制度については、一般財団法人ベターリビングのホームページ (http://www.cbl.or.jp/) をご覧ください。

1.安全のために必ず守ること

お客様へ

____ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの



- ガス漏れに気づいたら、換気扇 のスイッチを入・切しない 爆発・引火の原因。
- 電源コードを傷つけたり、加工 したり、たばねたりしない 火災・感電の原因。
- ◆交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因。



製品を水につけたり、水をかけ たりしない

ショート・感電の原因。 分解・改造はしない



火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる 売店または当社のお客様相談 窓口にご相談ください。



● ぬれた手で電源プラグを抜差し 咸雷・けがの原因。



お手入れの際、雷源プラグの刃 および刃の取付面にほこりが付 着している場合は、よく拭く 火災の原因。



● お手入れの際は、電源プラグを 抜くか、分電盤ブレーカーを切る 感電・けがの原因。



誤った取扱いをしたときに軽傷 または家屋・家財などの物的損 害に結びつくもの

本体に異常な振動が発生した場 合は使用しない

本体や部品の落下によりけがの原因。



引きひもを急に引っぱったり、 斜めに引っぱらない

引きひもが取れて調理器具等の 高温部や炎に手などが触れ、火 傷・けがの原因。



●運転中は、羽根の中に指や物を 入れない けがの原因

●羽根や部品の取付けは確実に行う 部品の落下によりけがの原因。



●お手入れの際は手袋を着用する けがの原因

指示に従う

●電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに先端の電源ブ ラグを持って引き抜く

感電・ショートして発火の原因。



長時間で使用にならないときには、 電源プラグをコンセントから抜く か分雷盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

工事店様へ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの



●改造しない

火災・感雷の原因。

メタルラス張り、ワイヤラス張り、 または金属板張りの木造の造営物 に据付ける場合、換気扇金属部と メタルラス、ワイヤラス、金属板 とが電気的に接触しないように 据付ける



漏電した場合発火の原因。

● 台所に据付ける場合は、調理時 に安全に操作できる位置(引き ひもを確実にまっすぐ下に引け る位置)に据付ける

火傷・けがの原因。

誤った取扱いをしたときに軽傷 または家屋・家財などの物的損 害に結びつくもの

● 天井には据付けない 落下によりけがの原因



高温(室内温度40℃以上)にな る場所や直接炎のあたるおそれ のある場所には据付けない 火災の原因。

本製品は樹脂製(可燃)のため、 フード内には据付けられません。 フード据付け時は金属製換気扇を で使用ください。 火災・故障の原因。



● 浴室など湿気の多い場所や結露 する場所には据付けない 感雷・故障の原因。

●本体の据付けは十分強度のある ところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。



● 据付けの際は必ず手袋を着用する



けがの原因。

接続不良や誤った電気工事は感

● 電気工事は電気設備技術基準や内 線規程に従って安全・確実に行う

お願い

■据付環境

- 下記の場所には据付けないでください。
 - 温泉地 塩害地域 薬品工場
 - 養鶏・養豚場のようなほこりや 有害ガスの多い場所
 - 業務用厨房
- 雨水の直接かかる場所では雨水が浸 入することがありますので、専用ウ ェザーカバーをご使用ください。
- SH6・RH6タイプは台所に据付 けないでください。
- SH6タイプは油が付着してシャッタ の動作ができなくなります。
- RH6タイプは羽根に付着した油が飛 散したり、給気時に異臭が入ります。 ●SH6タイプは外風の強い場所には
- 据付けないでください。 シャッターの故障の原因になります。
- 燃焼排ガスなどを吸い込むおそれのあ る場所には据付けないでください。 (RH6タイプのみ)
- ダクト接続はできません。
- 直接屋外から給気する場合は、雨 水浸入防止のため、専用ウェザー カバーをご使用ください。 (RH6タイプのみ)

■換気扇の据付場所

●天井・壁から70mm以上、コンロから 1m以上、ガス給湯器横から50cm以 上離れたところに据付けてください。

電・火災の原因。

- ●床面から1800mm以上のメンテナン ス可能なところに据付けてください。
- 空気の流れが必要なため換気扇の反対 側に出入口・窓などがあるところに据 付けてください。
- -テン・ひもなどが触れるおそれの ない場所に据付けてください。
- ●燃焼警報器がある場合は、感知部から 1.5m以上離れた場所に据付けてください。 (RH6タイプのみ)
- 外風の強い場所・高気密住宅等への設 置には下記のような症状が発生する場 合があります。
- 羽根が止まったり逆転する。
- 停止時に本体のすき間から外風が 侵入する。
- 外風でシャッターがばたつく
- 換気しない

2.壁穴工事

30cmタイプ

壁穴・木枠の寸法

壁穴の寸法は木枠(不燃枠)の厚さに応じ 異なりますが板厚20mmの場合下表の寸法 となります。

		半四(IIIII)
機種	А	В
20cmタイプ	290	250
25cmタイプ	340	300

390

350

※木枠の内寸法Bは、 うちわボルト据付 不作の内寸法目は、プラフボルト語刊 の場合±5、木ネジ据付の場合 _g の 範囲内で製作してください。



※木枠の室内側の面が壁面と同一面になる ように据付けて 原因になります。 うに据付けてください。パネル落下の

○木枠作りのお願い

板厚20mm以上で室外側下部に約5°の傾斜をつける…雨水浸入防止 木枠内のり寸法が小さい木枠に据付けると本体が変形したり、シャッターが動 作しないことがあります。

壁穴位置

天井、壁から70mm以上離す。

必ず床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置に据付ける。 ※火災警報器がある場合は、感知部から1.5m以上離す。(RH6タイプのみ) ※燃焼排ガスなどを吸い込むおそれのある場所には据付けない。(RH6タイプのみ)

3.電気工事


工事タイプ	LHe • FHe • RHe • KJe-BL • LPe	EHe · SHe			
コンセント工事	①専用コンセントを設ける場合、換気原	弱近くに設けてください。			
右記の①、②のい ずれかを実施して ください。	②換気扇内部にコンセントを設ける場 付金具(P-1X2)を使用します。 コンセント取付金具の据付説明書を	合、別売システム部材のコンセント取 参照してください。			
埋込スイッチ工事	本体に引きひもスイッチが付いてい ますので不要です。	本体にスイッチがないため操作しや すい場所に埋込スイッチ(システム 部材)を設けてください。			

■埋込スイッチ・埋込コンセントの取付ボックスは、JIS C 8340に規定の市販品を利用してください。

4.据付方法




●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。



1 パネルと羽根をはずす

(1) パネルをはずす

●手掛け部を手前に引いて、パネル裏側上面のツメを本体からは



(2) 羽根をはずす

●羽根中央部を軽く持って、はずし ボタンを押しながら手前に引く。

お願い

- モーター軸ピンのゴムキャップは はずさないでください。 異常音発生の原因。
- シャッターを開いたまま床などに 置かないでください。 シャッターが変形し動作しないことがあります。




ゴムキャッブ

2 本体を据付ける

- 「うちわボルト」2本で確実に固定する。 または市販の木ネジで取付穴上(2)・ 下(2)計4か所固定する。
- 2.5m以上の高さに据付ける場合は安全 のためうちわボルトは使用せず、 必ず市販の木ネジで取付穴上(2)・ 下(2)計4か所固定する。

お願い

- うちわボルトを使用しない場合は、 うちわボルトおよび固定金具を はずしてください。
- 市販の木ネジは、めっき等を施した耐食性のある鉄製のネジを使用してください。



3 コンセントの位置に合わせ電源コード引出口を決める

- ① 左右の上下4か所のいずれか1か所から電源コードを引出す。 ※ 上部から引き出す場合は、薄肉部をカッターナイフなどで切り取る。 (切断部がエッジにならないように加工してください)
- ② 電源コードのたるみが、羽根・パネルに当たらないよう、コード掛けを起こして巻き付ける。
 - ※電源コードを巻き付けた後は、コード掛けを倒して電源コードを固定してください。

まで押し込む


4 羽根とパネルを取付ける

(1) 羽根を取付ける

- ① 羽根は裏側の溝をモーター軸ピン に合わせながら、羽根中央部を モーター軸に挿入し、「カチッ」と 音がするまで押し込む。
- ② 羽根中央部を軽く手前に引っ張り、 羽根が確実に取付けられていることを 確認する。




●羽根が確実に取付けられていないと、 運転中に羽根が落下し、けがをする おそれがあります。



(2) パネルを取付ける

●パネル裏側上面のツメを本体上部に 引っ掛けて取付ける。



(カチッ

5.据付後の確認

- ●据付作業終了後、試運転の前にチェック表に従って点検します。
- ●不具合があった場合は必ず直してください。

(機能が発揮されないばかりか、安全が確保できません)

	チェック項目	不具合の対策	チェック
試	電源は100Vですか?	100Vに直します。 (異電圧を印加すると製品が破損します)	
試運転前	本体の据付け強度は十分ですか?	うちわボルトまたは木ネジで確実に固定します。	
斯前	パネルが確実に取付けられていますか?	パネルを取付け直します。	
	羽根が確実に取付けられていますか?	羽根を取付け直します。	
	(引きひもスイッチタイプの場合) 引きひもを引いて動作を確認しましたか?	引きひものからみなどを直します。	
試運転時	(壁スイッチタイプの場合) スイッチと本体の動作は合っていますか?	結線を直します。	
転時	羽根当たり音がしていませんか?	パネルをはずして配線の処理、羽根・パネル などの部品を取付け直します。	
	シャッターが正常に作動していますか?	シャッターの変形、部品の取付け、木枠の内 寸法を確認します。	

使用方法

- ■LH6・LP6タイプ 引きひもを引くごとに**「入」←→「切」**します。
- ■EH6・SH6タイプ 壁スイッチで「入」 ←→ 「切」 します。
- ■FHe・KJe-BLタイプ 引きひもを引くごとに「強」→「弱」→「切」に切換わります。
- ■RH6タイプ

引きひもを引くごとに「排」→「給」→「切」に切換わります。

お願い

- ■換気扇据付場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻 繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- ■お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。 (中性洗剤をご使用ください)

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、

化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、 殺菌剤、消毒剤など

(異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因)

- ■引きひもはゆっくりとまっすぐ下に引いてください。 斜めに引いたり急に力を加えますと、引きひもが取れ たりスイッチが故障する原因になります。 取れた場合は、お買上げの販売店または工事店にお申 しつけください。(引きひもスイッチタイプ
- ■給気運転時は、雨水・雪・霧を吸い込み、室内に水滴が滴下することがありますので、そのような場合には 「給気運転」を停止してください。
- また、換気扇の下に書棚等を設置しないでください。 (RH6タイプのみ)
- ■調理時には、高温になった鍋やフライパン、炎などに 手や衣類が触れる場合があり危険ですので、引きひもの 操作はしないでください。

● 給気運転時は直接外気が吸い込まれ、虫・ほこりなどが侵入するおそれがあります。(RH6タイプのみ)

●冬期、結露によって本体から結露水が滴下することがあります。(RH6タイプのみ)

お手入れのしかた

換気扇が汚れてきましたら約2~3か月に1度を目安として、 以下の順序で清掃してください。

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く か分電盤のブレーカーを切る。感電・けがの原因。

 ◆ ぬれた手で電源ブラグを抜き差ししない。感電・けがの原因。

/| 注意

●お手入れの際は手 袋を着用する。 けがの原因。

各部品のはずしかた

1 パネル

手掛け部を手前に引いて、パネル裏 側上面のツメを本体からはずす。

羽根

•羽根中央部を軽く持って、はずしボ タンを押しながら手前に引く。

モーター軸ピンのゴムキャップは はずさないでください。 異常音発生の原因。

3 本体

お願い

本体が木ネジで壁に固定されてい る場合は、本体を壁からはずさな いでください。

壁側のネジ穴が破損し、製品落下

羽根のはずしかた はずしボタンを押す 1 T.

手掛け部

パネル

ツメ(裏側)


〈内部コンセントがある場合〉


- ①換気扇のプラグを抜く ネジAを取りはずし、カバーを開ける。 コンセントからプラグを抜く。
- ②本体を手前に4cm程引き出す 「うちわボルト」をゆるめ、本体を 手前に4cm程引き出す。
- ③ コンセント取付金具とカバーをはずす 本体側面のコンセント取付板の固定ネ ジBをはずす。 屋内配線コードを埋込コンセントに付けたまま、コンセント取付金具を手前
- ④ 本体をはずす 不燃枠(木枠)から本体をはずす。

に引いて本体からはずす。

〈本体の近くにコンセントがある場合〉

●電源プラグをコンセントから抜き、本体 上部にある「うちわボルト」をゆるめて 本体を不燃枠(木枠)からはずす。







清掃のしかた

中性洗剤 を使用して汚れを取る。

- ●パネルと羽根は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落としてからきれい な水で洗いよく乾燥させる
- ◆本体は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布で よくふき取る。

お願い

- ・洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- お手入れの際はモーターおよび充電部を濡らさないでください。
- シャッターを開いたまま床などに置かないでください。 -ター軸ピンのゴムキャップをはずさないでください。
- •羽根に水分が付着した状態でモーター軸に取付けないでください。
- (モーター軸にサビが発生し、羽根がはずせなくなるおそれがあります)


お手入れ後の組立てと確認

お手入れが終わりましたら、 取りはずしと逆の順序で組立てる。


- ■部品の落下や故障を防ぐため以下の点検を しながら組立てる。
 - ① 埋込コンセントがコンセント取付金具に 確実に取付けられているか?(内部コンセ ントがある場合)
 - ② 雷源コードに傷はないか?
 - ③シャッターの開閉がスムーズにでき るか?
 - ④本体、羽根、パネルが確実に取付けら れているか?
 - ●羽根は裏側の溝をモーター軸ピン に合わせながら、羽根中央部をモ ター軸に挿入し、「カチッ」と音が するまで押し込む。
 - 羽根中央部を軽く手前に引っ張り、 羽根が確実に取付けられているこ とを確認する。

<u>/</u>() 注意

- 羽根が確実に取付けられていないと、 運転中に羽根が落下し、けがをする おそれがあります。
 - パネルは、パネル裏側上面のツメを 本体上部に引っ掛けて取付けてくだ さい。








お願い

- うちわボルトに緩みがなく、本体が確実に固定されているか確認してください。 ● 羽根中央部を軽く手前に引っ張り、羽根が確実に取付けられていることを
- 確認してください。 パネルを軽く引っ張ってはずれないことを確認してください。
- 引きひもにほつれ・緩みなどの異常がないか確認してください。
- ●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、 乾いた布でよく拭いてください。



⑤ 電源を入れ換気扇の運転に異常がないか確認する。

故障かな?と思ったら

以下のような症状があれば点検してください。

点検をしても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分電盤ブレー カーを切って (電源プラグを抜いて) からお買上げの販売店または、工事店にお申しつ けください。

こんなとき	原 因	点検してください
運転しない	本体に通電されていますか?	◆ 分電盤ブレーカーを点検します・ 停電ではありませんか?
運転中に異常な音がする	パネル、羽根が確実に取付けられて いますか?	取付け直します
シャッターが正常に動作	本体が変形していませんか? (据付用うちわボルトの締めすぎ)	うちわボルトをゆるめ本体の変形を 直します
しない	本体、シャッターが変形していませんか?	販売店または工事店へ確認します

・・・・・・ アフターサービス

ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報を、下記のとおり、 お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお 知らせに利用します。
- 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります
- ここまが内日のりのために、か同日のゼビ (こば教) 「分かれ」数を次す。ここかりよう。
 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 ①上記利用目的のために、当社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 ②法令等の定める規定に基づく場合。
 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口 | にご相談ください

ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、 各窓

へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 単価機体及近16。の各値が25年度にが1.6元年 1. お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。

上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。 受付時間365日24時間

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

●三菱電機換気送風機技術相談センター

0120-726-471 (mx)

■ご相談対応 平日 9:00~12:00 13:00~19:00 (土・日・択及び弊社休日以外)

携帯電話・PHS・IP電話対応 三菱電機株式会社 中津川製作所 - FAX (0573) 66-5659 (新料) 三菱電機株式会社 中津川製作所 - FAX (0573) 66-5659 (新料)

修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (mx)

www.melsc.co.jp

lп

空メールの送り先:fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。

(03) 3424-1111 西日本 東海・北陸・関西 修理受付センタ-中国・四国・九州 FAX (06) 6454-3900 (06) 6454-3901

●用在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了水脈います。●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。

モーターは消耗部品です。 ただし、優良住宅部品(BL)についてはその後4年間、補修用同種部品または交換可能な同 種部品などを供給します。

■優良住宅部品(BL部品)について

優良住宅部品(BL)認定の換気扇は一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品の認定を 受けたもので、BIマーク証紙を貼り付けてあります。

優良住宅部品が住宅に据え付けられ引き渡されたのち2年以内にメーカー責任不良が発生した場 合は、優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。

下記特定部分については優良住宅部品が住宅に据え付けられたのち、3年以内にメーカー また. 責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。


特定部分

羽根、本体、パネル (ただし、モーター等電動機構部品、スイッチを除く)

下記の事項に係わる修理は無償修理保証の対象から除きます。

- 3. メーカーが定める据付説明書などに基づかない据付け、専門業者以外による移動・分解 などに起因する不具合
- 4. 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装 の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の不具合
- 5. 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
- 6. ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合 7. 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波など天変地異または戦争・暴動等破 壊行為による不具合
- 8. 消耗品の消耗に起因する不具合
- 9. 指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

外形寸法図



■変化寸法表									単位	(mm)
形名	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K
EX-20LH ₆ /EX-20LP ₆	296	120	265	320	100	116	36	52	240	44
EX-20EH ₆	230	120	200	320	100	_	30	5	240	44
EX-25LH ₆ /EX-25LP ₆						141				
EX-25FH ₆	346	170	315	370	120	141	32	68	290	36
EX-25EH ₆						_				
EX-30FH ₆	396	220	365	420	140	166	45	85	340	
EX-30EH ₆	390	220	20 300	420	140	_	45	00	340	_
EX-20SH ₆	296	120	265	320	100	_	36	40	240	44
EX-20RH ₆	290	120	200	320	100	116	30	52	240	44
EX-25SH ₆	346	170	315	370	120	_	32	57	290	36
EX-25RH ₆	340	170	315	3/0	120	141	32	68	290	30
EX-30SH ₆	396	000 000	220 365	420	140	_	45	70	340	
EX-30RH ₆	390	220		420	140	166	45	85	1340	_
EX-20KJ ₆ -BL	296	120	265	320	100	116	36	52	240	44

仕 クリーンコンパック換気扇

電圧100V

形名	80	排	消費電	力 (W)	風量(m³/h)		騒音 (dB)		質量	
/// 10	和口	1191-	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)	
EX-20LH ₆	排		13.5	17	558	588	33.5	34.5	2.3	
EX-25LH ₆	1	非	20.5	24	900	900	35.5	36	2.5	
EX-20SH ₆	1	非	13.5	16.5	540	588	33.5	35	2.2	
EX-25SH ₆	ŧ	非	21	24.5	882	888	35.5	36	2.4	
EX-30SH ₆	1	非	32.5	37	1200	1176	37.5	37	3.0	
EX-20EH ₆	扌	非	14.5	18	558	588	33.5	34.5	2.5	
EX-25EH ₆	ł	非	21.5	25	900	900	35.5	36	2.7	
EX-30EH ₆	1	非	33	37	1200	1200	37	37	3.4	
EX-25FH ₆	排	強	20.5	24	900	900	35.5	36	2.5	
EX-ZUFFI6	391-	弱	16.5	18	660	630	29.5	28.5	2.0	
EX-30FH ₆	排	強	32	36	1200	1200	37	37	3.1	
EX-30FH6	39F	弱	21	22	840	810	27.5	26.5	3.1	
EX-20RH ₆	1	非	13.5	17	558	588	33.5	34.5	2.3	
EX-ZUNN6	ź.	â	10	11	366	318	39.5	35.5	2.3	
EX-25RH ₆	排		23	26.5	900	900	35.5	36	2.5	
EX-20006	幺市	â	14.5	16	516	504	38.5	37	2.0	
EX-30RH ₆	排		32	36	1200	1200	37	37	3.1	
LV-201 1UP	*	â	20	21	660	636	38	36.5	0.1	
EX-20KJ6-BL	排	強	20	23.5	600	702	36	40	2.3	
LV-EOKOP-DE	391-	弱	11	13	528	564	32.5	33.5	2.3	

※測定方法はJIS C 9603による

34.5

36

35.5

[製造年] 本体に西暦4ケタで表示してあります [設計上の標準使用期間] 15年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化 による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

23

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

18

24.5

900

588

900

■標準使用条件 JIS C 9921-2

(本体への表示内容)

EX-20LP6

EX-25LP

【本体への表示内容】 ※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内 容を本体に表示しています。

排

145

(設計上の標準使用期間とは)

- LBXAILUM標準使用期間とはJ ※重転間間と温度など、標準的な使用条件(右表による) に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障な く使用することができる標準的な期間です。 ※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、 JIS C 9921-2に基づいて算出したもので、無償保証期間 とは模なります。また、偶発的な故障を保証するものでも ありません。
- 計上の標準使用期間を算出しています。 ●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生する 劣化をいいます。
- ありません。 ●本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を用いて設

環境条件 電 圧 単相100V 周波数 50Hzおよび6 定格周波数による JIS C 9603から引用 詩間換気のものは、8760時間/年とする

愛情点検




このようなことは ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない
- 運転中に異常音や振動がする。 回転が遅いまたは不規則。

☆長年ご使用の換気扇の点検を!

● 出払が達じるたはイが規則。 (モーターはメンテナンスが必要な部品です)● こげ臭いにおいがする。● 本体据付部に腐食、破損などがある。



お客さま	形 名				
メモ	お買上げ年月日		年	月	日
サービスを 依頼されるとき 便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	()		

この製品には地球環境保護の 一環として再資源化ができる ように主なプラスチック部品 に材質名を表示しています。 材質名は主材料にISO規定の 略号を使用。

E菱電機株式会社 中津川製作所 〒 508 - 8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号